MANUAL DE UTILIZARE

GRILL ELECTRIC
SAMUS GTS1600X

Pentru siguranță și rezultate optime respectați instrucțiunile din manual







SAMUS®

Bine ați venit în familia Samus!

Felicitări pentru alegerea grill-ului Samus!

Prezentul manual de utilizare conține informații esențiale privind instalarea, funcționarea și întreținerea aparatului. Familiarizarea cu aceste instrucțiuni înainte de prima utilizare este crucială pentru a asigura integritatea produsului și siguranța dumneavoastră.

Utilizarea neconformă cu specificațiile producătorului poate atrage după sine anularea garanției sau deteriorarea echipamentului. Vă rugăm să conservați acest document pentru a-l putea consulta ori de câte ori situația o impune.

Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani în sus și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost instruite sau supravegheate cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea efectuată de utilizator nu trebuie realizate de copii, cu excepția cazului în care au vârsta de cel puțin 8 ani și sunt supravegheați.
- Păstrați toate materialele de ambalare departe de copii. Există risc de sufocare.
- Dacă aruncați aparatul, scoateți fișa din priză, tăiați cablul de alimentare (cât mai aproape de aparat) și îndepărtați ușa pentru a preveni riscul ca un copil să se joace și să sufere electrocutare sau să rămână blocat înăuntru.
- Dacă acest aparat are garnituri de ușă magnetice și înlocuiți un aparat mai vechi cu un sistem de închidere cu arc (zăvor) pe ușă sau capac, asigurați-vă că dezactivați acel sistem cu arc înainte de a arunca aparatul vechi. Acest lucru va preveni transformarea aparatului într-o capcană mortală pentru un copil.

Înainte de prima utilizare

- Citiți cu atenție toate instrucțiunile și păstrați-le pentru consultări ulterioare.
- Îndepărtați toate materialele de ambalare.
- Curățați plăcile de gătit ștergându-le cu un burete sau o cârpă umezită în apă caldă.
- **NU SCUFUNDAȚI APARATUL ȘI NU LĂSAȚI APA SĂ CURGĂ DIRECT PE SUPRAFEȚELE DE GĂTIT.**
- Uscați cu o cârpă sau cu un prosop de hârtie.
- Pentru rezultate optime, ungeți ușor plăcile de gătit cu puțin ulei alimentar sau spray pentru gătit.

Notă: La prima încălzire, grillul toaster poate degaja un ușor fum sau miros. Acest lucru este normal pentru multe aparate de încălzire și nu afectează siguranța aparatului.

Măsuri importante de siguranță

- Citiți toate instrucțiunile.
- Utilizați numai la curent alternativ 220–240 V, 50–60 Hz. Destinat exclusiv uzului casnic.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânerele și butonul.
- Pentru a preveni riscul de electrocutare, nu introduceți cablul, ștecherul sau unitatea de gătit în apă sau în orice alt lichid.
- Este necesară o supraveghere atentă atunci când aparatul este utilizat de sau în apropierea copiilor.
- Scoateți aparatul din priză atunci când nu este utilizat și înainte de curățare. Lăsați-l să se răcească înainte de a monta sau demonta piese și înainte de curățare.
- Nu utilizați niciun aparat care are cablul sau ștecherul deteriorat, care nu funcționează corespunzător sau care a fost deteriorat în orice mod. Pentru a evita riscul de electrocutare, nu încercați niciodată să reparați singur grillul de tip presă. Duceți-l la un centru de service autorizat pentru verificare și reparații. O reasamblare incorectă poate prezenta risc de electrocutare la utilizarea aparatului.
- Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate de producător poate duce la incendiu, electrocutare sau vătămări corporale.
- Nu utilizați aparatul în aer liber sau în scopuri comerciale.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a blatului și nu îl lăsați să atingă suprafețe fierbinți.
- Nu așezați aparatul pe sau lângă un arzător pe gaz ori electric sau într-un cuptor încins.
- Scoateți aparatul din priză după terminarea utilizării.
- Manifestați prudență extremă atunci când mutați aparatul.

Depozitare

- Deconectați întotdeauna grillul toaster de la priză înainte de depozitare.
- Asigurați-vă întotdeauna că grillul toaster este complet răcit și uscat înainte de depozitare.
- Cablul de alimentare poate fi înfășurat în jurul bazei aparatului pentru depozitare.

Mod de utilizare

- Închideți grillul și conectați-l la priză. Veți observa că indicatorii de alimentare și „ready” se aprind, indicând faptul că grillul a început preîncălzirea.
- Aparatul va avea nevoie de aproximativ 3 minute pentru a ajunge la temperatura de coacere, moment în care indicatorul „ready” se va stinge.
- Deschideți grillul și așezați sandvișul, carnea sau alte alimente pe placa de gătit inferioară.
- Închideți grillul. Indicatorul „ready” se va aprinde din nou.
- Gătiți timp de aproximativ 3–8 minute, până când indicatorul „ready” se stinge din nou sau până când alimentele devin aurii, ajustând timpul în funcție de preferințele personale.
- După ce alimentele sunt gătite, folosiți mânerul pentru a deschide capacul. Scoateți alimentele cu ajutorul unei spatule din plastic. Nu folosiți clești metalici sau cuțite, deoarece acestea pot deteriora stratul antiaderent al plăcilor de gătit.
- După terminarea gătirii, scoateți ștecherul din priză și lăsați aparatul deschis pentru a se răci.

Gătire în modul grill deschis



- Așezați grillul toaster pe o suprafață curată și plană, destinată gătitului. Grillul toaster poate fi poziționat în mod deschis (plat).
- Placa superioară/capacul se aliniază cu placa inferioară/baza. Plăcile superioară și inferioară se aliniază pentru a crea o suprafață mare de gătit. Pentru a poziționa grillul toaster în această configurație, localizați maneta de eliberare a balamalei situată pe brațul din dreapta.
- Cu mâna stângă pe mâner, folosiți mâna dreaptă pentru a glisa maneta spre dumneavoastră. Împingeți mânerul înapoi până când capacul se sprijină plat pe blat. Aparatul va rămâne în această poziție până când ridicați mânerul și capacul pentru a reveni la poziția închisă.
- Utilizați grillul toaster ca grill deschis pentru a găti burgeri, friptură, carne de pasăre (nu recomandăm gătirea puiului cu os, deoarece nu se gătește uniform pe un grill deschis), pește și legume.
- Gătitul în modul grill deschis este cea mai versatilă metodă de utilizare a grillului toaster. În poziția deschisă, aveți la dispoziție o suprafață de gătit dublă.
- Aveți posibilitatea de a găti diferite tipuri de alimente separat, fără a le combina aromele, sau cantități mari din același tip de aliment. Poziția deschisă permite, de asemenea, gătirea diferitelor bucăți de carne cu grosimi variabile, permițând prepararea fiecărei bucăți conform preferințelor dumneavoastră.

Curățare și întreținere

- Deconectați întotdeauna grillul toaster de la priză și lăsați-l să se răcească înainte de curățare. Aparatul se curăță mai ușor când este ușor cald. Nu este necesară demontarea grillului toaster pentru curățare. Nu scufundați niciodată aparatul în apă și nu îl introduceți în mașina de spălat vase.
- Ștergeți plăcile de gătit cu o cârpă moale pentru a îndepărta resturile de alimente. Pentru resturile arse, aplicați puțină apă caldă amestecată cu detergent peste reziduuri, apoi curățați cu un burete din plastic neabraziv sau așezați hârtie de bucătărie umedă peste plăci pentru a înmuia reziduurile.
- Nu utilizați obiecte abrazive care pot zgâria sau deteriora stratul antiaderent.
- Nu folosiți ustensile metalice pentru îndepărtarea alimentelor, deoarece pot deteriora suprafața antiaderentă.
- Ștergeți exteriorul grillului toaster doar cu o cârpă umedă. Nu curățați exteriorul cu bureți abrazivi sau lână de oțel, deoarece acestea pot deteriora finisajul. Nu scufundați aparatul în apă sau în alte lichide.
- Nu introduceți aparatul în mașina de spălat vase.
- Scoateți și goliți tava de scurgere după fiecare utilizare și spălați-o în apă caldă cu detergent. Evitați utilizarea bureților abrazivi sau a detergenților puternici, deoarece pot deteriora suprafața. Clătiți bine, uscați cu o cârpă curată și moale și montați tava la loc.

GARANȚIE ȘI SERVICE

- **Reparațiile în garanție sunt efectuate de către firma SC ALF Electrocasnice SRL, B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, București.**
  - Informații actualizate și centre regionale de service pot fi consultate pe site-ul: www.samus.ro/service.
  - De asemenea, ne puteți contacta la numerele de telefon: 021.242.3171 / 0742.825.228 / 0722.987.623 sau prin e-mail la: service@samus.ro.

- **După expirarea perioadei de garanție, piesele de schimb se pot obține contra cost:**
  - Accesând site-ul www.samus.ro/comanda-piese
  - Apelând numerele de telefon menționate mai sus,
  - Sau printr-o solicitare trimisă la adresa service@samus.ro


Perioada minimă de disponibilitate a pieselor de schimb este de 7 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități din modelul respectiv

Înainte de a contacta service-ul, verificați mai întâi instrucțiunile din manualul de utilizare și încercați să rezolvați problema conform recomandărilor.
Manualul complet de utilizare este disponibil și online, pe site-ul oficial, www.samus.ro.

INFORMAȚII PRIVIND GESTIONAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

Conform Directivei CE 2012/19/EU, la ieșirea din uz, aparatul nu trebuie aruncat la gunoiul menajer.

La ieșirea din uz, aparatul nu trebuie aruncat la deșeuri urbane. Acesta trebuie predat la un centru local special autorizat pentru tratarea diferențiată a deșeurilor sau la un alt centru corespunzător calificat. Tratarea diferențiată a deșeurilor contribuie la evitarea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane ce ar putea rezulta dintr-o gestionare necorespunzătoare și, totodată, permite recuperarea materialelor componente, în acest fel obținându-se economii importante de energie și resurse. Pentru a vă atrage atenția asupra necesității de gestionare separată a aparatelor



Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LVU Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

SAMUS®

GRILL ELECTRIC

GTS1600X



- **VĂ MULȚUMIM PENTRU ALEGEREA FĂCUTĂ!**

- Vă mulțumim că ați ales un produs Samus și pentru încrederea acordată brandului nostru. Dorim să vă oferim cea mai bună experiență de utilizare, motiv pentru care vă invităm să descoperiți resursele și suportul puse la dispoziție.

- Pe canalul nostru oficial de YouTube și pe site-ul www.samus.ro găsiți tutoriale video, recomandări utile și demonstrații practice care vă vor ajuta să folosiți aparatul la potențial maxim.

- Vă încurajăm să vă înregistrați produsul pe site pentru a rămâne la curent cu toate informațiile actuale și viitoare, precum și cu materiale video și noutăți exclusive.

- Alăturați-vă comunității Samus pe rețelele de socializare, unde veți descoperi sfaturi, idei de utilizare și experiențe împărtășite de alți utilizatori.

- În plus, vă invităm să explorați întreaga noastră gama de produse Samus, creată pentru a vă face viața mai ușoară și mai plăcută.

SCANAȚI CODUL QR

și descoperiți tutoriale video și recomandările Samus, create pentru o experiență de utilizare simplă și rapidă.

website
www.samus.ro

Facebook
samus.romania

Instagram
samus.romania